

Monteringsanvisning för ELSTAR A 3000 hand- hår- och ansiktstork och A 5000 hand- och ansiktstork

Installationen skall göras av el-fackman med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter. **Apparaten skall jordas** och föregås av en allpolig brytare med lägesmarkering med minst 3 mm brytavstånd i den fasta installationen.

Modell ELSTAR A 3000 hand- och ansiktstork är försedd med inbyggd trycktidsströmbrytare, som bryter strömmen efter 30 sek.

Modell ELSTAR A 3000 hårtork är försedd med inbyggd trycktidsströmbrytare, som bryter strömmen efter 2 min.

Modell ELSTAR A 5000 hand- och ansiktstork är försedd med fotocell för start och stopp utan beröring. Montera inte denna apparat (med fotocell) över metall eller reflekterande ytor som t.ex. diskbänkar. Minsta installationshöjd över arbetsytor är 1 m för att torkapparatens fotocell ej skall störas.

Observera!

Av säkerhetsskäl skall nätsäkringens fränkopplas vid alla ingrepp.

Montera i följande ordning:

1. Lämplig monteringshöjd för hand- och ansiktstork är 1100 mm över golv till apparatens underkant; för hårtork 2000 mm.
2. Tag bort kåpan genom att skruva ”in” de två skruvarna (insex) i kåpans underkant. Sexkant medföljer.
3. Lyft underkant av kåpan och skjut den på samma gång mot apparatens topp.
4. Använd medföljande borrh-schema. Märk ut hål för fastsättning av apparaten och beräkna ingång för matarledningen.
5. Dra in matarledningen och skruva fast apparaten på väggen. Matarledningen anslutes i apparaten.
6. Sätt tillbaka kåpan genom att vika den nedåt. Skruva ”ut” de båda skruvarna så att kåpan fäster.

SERVICE:

Enda underhåll som behöver göras på apparaten är att Ni var 3:dje månad tar bort kåpan och med borste gör rent luftintaget och luftutblåset från damm. Damm kan också finnas på fläkten. **Uppmärksamma** att strömmen måste vara bruten, innan kåpan tas bort. Förvara denna monteringsanvisning.

Tekniska data ELSTAR A 3000 och A 5000:

Märkspänning: 220 – 240 V
Effekt inkl. motor: 2200 W
Skyddsklass: I
Sköljtätt utförande

ELSTAR AB, Box 228, 701 44 Örebro. Tel: 019 - 16 41 46. Fax: 019 – 16 41 48.