

Monteringsanvisning för STARMIX ST 2400-serien

Installationen skall göras av el-fackman med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter.

Apparaten skall jordas och föregås av en allpolig brytare med lägesmarkering med minst 3 mm brytavstånd i den fasta installationen.

STARMIX ST 2400 E, ST 2400 EC och ST 2400 ES är försedda med fotocell för start och stopp utan beröring. Montera inte dessa apparater (med fotocell) över metall eller reflekterande ytor som t.ex. diskbänkar. Minsta installationshöjd över arbetsytor är ca 1 m för att torkapparatens fotocell inte skall störas.

STARMIX ST 2400 och STH 2400 Z är försedda med tryckknapp. Gångtid ca 25 sekunder för handtork ST 2400 och 25 - 210 sekunder (omställbar) för hårtork STH 2400 Z.

Observera!

Av säkerhetsskäl skall nätsäkringens fränkopplas vid alla ingrepp.

Montera i följande ordning:

1. Lämplig monteringshöjd för handtorkarna är 1100 mm över golv till apparatens underkant och för hårtorken ca 1800 mm.
2. Ta bort kåpan genom att skruva ur de två skruvarna (insex) på kåpans undersida. Sexkant medföljer.
3. Använd medföljande borrschema. Märk ut hål för fastsättning av apparaten och beräkna ingång för matarledningen.
4. Dra in matarledningen och skruva fast apparaten på väggen. Matarledningen anslutes i apparaten.
5. Sätt tillbaka kåpan och skruva fast den.

SERVICE:

Enda underhåll som behöver göras på apparaten är att man var tredje månad tar bort kåpan och med borste gör rent luftintag och luftutblås från damm. Damm kan också finnas på fläkten.

Uppmärksamma att strömmen måste vara bruten, innan kåpan tas bort. Behåll denna monteringsanvisning.